

Hoval Gateway – Impostazioni del firewall

Al fine di garantire il buon funzionamento dei Gateway Hoval e dei servizi digitali di Hoval, ti chiediamo di abilitare le seguenti porte e indirizzi IP:

| <i>Porte e indirizzi IP</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP port 53 |
| TCP port 443 |
| TCP port 8443 |
| TCP port 8883 |
| UDP port 123 0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org |
| https://gatewayapi-prod-hoval.cfapps.eu10.hana.ondemand.com |
| https://53b4baef6633471dbeaf15c03010e31c.eu-central-1.aws.cloud.es.io |
| https://9fb30729-48c6-4133-a4bc-0a1e3b29d8aa.eu10.cp.iot.sap |
| https://gateway.hovaldesk.com |
| IP für DNS 8.8.8.8 |
| IP 35.198.104.186 |

Per Hoval, la protezione e la sicurezza dei dati hanno la massima priorità. Sottolineiamo esplicitamente che le impostazioni del firewall di cui sopra sono fatte a vostro rischio e pericolo. Hoval non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni in relazione alle impostazioni del firewall modificate.

Se hai delle domande, contatta il tuo dipartimento IT o uno specialista IT di tua scelta.